# 取扱説明書



USBモデム

# E176



点滅……2G(EDGE/GPRS) の信号を捉えています 点灯……2G(EDGE/GPRS) に接続中

点滅……高速通信 (WCDMA/HSDPA/HSUPA) の 信号を捉えています 点灯……高速通信 (WCDMA/HSDPA/HSUPA) に接続中

\*USB のキャップ紛失にご注意ください!

# <目次>

・ご利用前に 必ずお読みください	2
・インストール方法(はじめてご利用のとき) Windows ·····	3
・インストール方法(はじめてご利用のとき) Mac	5
・APN の設定方法 Win / Mac 共通 ·······	ç
·接続方法 Win / Mac 共通 ······	10
・トラブルシューティング	11
<b>・</b> アンインストールの手順	16
<ul><li>お問合わせ先と返却方法</li></ul>	18

#### ※トラブルシューティングはP.11~15を参照してください

接続ができないなどの不具合が生じた際には、本紙記載のトラブルシューティングを行った上で至急弊社にご連絡ください。ご帰国後では、不具合の原因がわからないため料金変更にはご対応できません。予めご了承ください。

Fair Usage Policy (利用規約「公正利用政策」より抜粋)

- すべてのお客様に公平公正を遠信の利用を担保するため、ご利用になる通信会社の政策もしくは弊社の判断 により、申込者または利用者が過大かつ過剰な通信(当日を含む直近3日間のパケット通信量が400MB以上) を行った場合、利用中断または利用制限を行うことがあります。また、動画等ストリーミング・VOP・FTP・オンラ インゲーム・iCloud等のクラウドサービスなど、負担の大きな通信について、通信プロトコルにより利用制限を 行う場合があります。このような通信の中断や制限が生じた場合、申込者の利用期間中に通信が復日しない場 合があります。これらの場合、当社は一切その責任を負わないものとし、料金の返金も行わないものとします。
- ご利用になる際は、インストールと回線ごとの設定が必要になります。 また、Mac OS 10.6 以降をお使いの方は、32bit 起動が必要 (P7 へ ) となります。

# ご利用前に

#### 必ずお読みください

- ① 他の通信サービスに関わるソフトウェアと競合することがありますので、他のデータ 通信サービスをご利用の場合は、一度他のデータ通信サービスのソフトをアンイン ストールしてから、PC再起動後に当サービスのソフトをインストールしてください。
- ② インストールには管理者権限(Administrator)が必要です。管理者権限のもと、 インストールを行ってください。現在管理者かどうかは、 「コントロールパネル」→「ユーザーアカウント」で確認ができます。 下記該当箇所が「Administrator」となっていることをご確認ください。

#### 【Windows7の場合】



- ③ ログオン時のアカウント名が半角ローマ字以外では、インストールが正常に完了しないことがあります。その場合は、半角ローマ字で新規アカウントを作成し、ご利用ください。
- ④ ウィルス感染やスパイウェアなどにより、意図せず自動的にデータ送信が行われないよう、健全な状態のPCをご利用ください。
- (5) 紛失や盗難により、悪用される可能性がございます。十分にご注意ください。 万が一、紛失や盗難にあった場合は、至急弊社までご連絡ください。
- ⑥ microSDの利用は当社サポート外となります。ご自身の管理のもとご利用ください。

# インストール方法(はじめてご利用のとき)



#### ■ インストール前に

- ・管理者権限(Administrator)でPCにログオンしてください。
- ・インストール中に本製品を取り外さないでください。正常に完了しない場合があります。
- ・インストール時間は3分程度ですがPCの性能により差があります。

#### ■ インストール手順





<Windows XP / Vista / 7の場合>

「自動再生」の画面が表示されたら、「AutoRun.exeの実行」をクリック

自動的に起動しない場合は・・・

- ■USBポートの差込口を変える 機器同士の接触に問題がある場合があります
- ■手動でインストールを開始する
  ①「(マイ)コンピュータ」内の、「Mobile Partner」を右クリックし、「エクスプローラ」を選択
  ②「Mobile Partner」の中にある「Setup.exe」をダブルクリックするとインストールが開始

#### <Windows8の場合>

PCが機器認識後、①の画像がディスプレイ上に表示されます。 ①の画像をクリックすると、②の画像が表示されますので「AutoRun.exeの実行」をクリック



※画面上に①や②の画面が表示されない場合、

「Windowsキー」+「E」を押して「コンピュータ」 の画面を表示させ、「Mobile Partner」のアイコン をダブルクリックすることでインストーラを起動出来ます。





インストーラが起動

以下の画面を参考に、ボタンを順にクリックしてインストールを完了してください





※「使用許諾契約書」の画面が表示されます ので同意していただけたら「I Agree」を クリックします。









デスクトップに「Mobile Partner」のアイコンが作成されればインストール完了 インストール後のPCの再起動は不要です



APNの設定(P9)にお進みください

Mac

\*Mac OS10.6以降をご利用の方は、P7を参照ください。

#### ■インストール前に

- ・管理者権限(Administrator)でPCにログオンしてください。
- ・インストール中に本製品を取り外さないでください。正常に完了しない場合があります。
- ・インストール時間は3分程度ですがPCの性能によって差があります。

#### ■ インストール手順


- 本製品をPCに接続すると自動的にインストーラが起動
- step 下記画面が表示されたら、「Mobile Partner」をダブルクリック



step 「ようこそMobile Partnerインストーラへ」画面が表示されたら、「続ける」をクリック



「使用許諾契約」に同意していただけたら「Agree」をクリックし、「Continue」をクリック



tep 「" Macintosh HD" に標準インストール」画面が表示されたら「インストール」をクリック



インストールが完了



(ドック) とアブリケーションに追加されます。 ダブルクリックすることで起動します(初回は、自動的に起動)



MacOS10.6以降をご利用の方は次のページをご参照ください

それ以外の方はAPNの設定(P9)にお進みください

## MacOS10.6 以降をご利用の方 (32bit 起動のご案内)

Mac

下記手順をご確認いただき、32bit 起動に設定をご変更ください。

※Mac OS10.8では本製品はご利用になれません。

MacOS10.6・10.7において64bit起動でご利用の際、本USBモデムが正しく認識されず、「The device has been disconnected or is unavailable.」のエラーが表示される場合があります。

#### 【32bit 起動への変更方法】

Macの電源を一度落とした後、キーボードの[3]と[2]を同時に押しながら起動。 ログイン画面が出てくるまで、同時押しを続けます。

- ※ 32bit起動を維持したい場合は、スリープモードでご利用ください。
- ※一度電源を落とすと、64bit起動に戻ります。

#### 【32bit 起動の確認方法】



アップルメニューから【このMacについて】をクリック





【詳しい情報】をクリック





【システムレポート】をクリック



step 4

【ソフトウェア】をクリックし、【64ビットカーネルと拡張機能】を確認 【はい】の場合64bit起動中 【いいえ】の場合32bit起動中



APNの設定(P9)にお進みください

APN(Access Point Name)が設定されていないとインターネット接続出来ません。 必ず設定を行ってください。


#### 以下の操作は別紙『APNのご案内』を参照しながら行ってください

step Mobile Partnar起動後、「Tools」→「Options」をクリック





「Profile Management」を選択し「New」をクリック (すでに作成済みのProfileを編集する場合には「Edit」をクリック)



- 「Profile Name」欄を空欄にし、別紙「APNのご案内」を参照しながら、 Profile Nameを入力。次に、「APN」欄の「Static」にチェックを入れAPNを入力
  - ※1. APNは半角英数で入力してください。
  - ※2. Profile Nameは同じ名前で重複して作れません。右記例のように入力ください。例:UK2



step 「Save」→「OK」をクリック



本製品をPCに接続後アイコンをダブルクリックしソフトウェアを起動





設定したご利用国のProfile Nameを選択し「Connect」をクリック インターネット接続中は、ConnectボタンがDisconnectボタンに変わり、 Mobile Partner画面左下に、トりと下りそれぞれの矢印が表示されます





Access Numberが「\*99#」になっていることを確認

#### エラーが表示される場合、それぞれに対応する下記トラブルシューティングをお試しください

①	Error619・Error628・Error720 APNの設定に誤りがある場合や電波状況が悪い場合などに表示されるエラーです。	
	① APNの追加作成 (P9 step3の※2を参照)	P9
	② マニュアルサーチ (手動で電波を取得) ····································	
	③ 通信規格の変更	
	<ul><li>④ SIMカードの清掃</li></ul>	
	⑤ 他の接続ソフトと競合している可能性があります	
①	The device has been disconnected or is unavailable. USBモデムが正しく認識されていない場合などに表示されるエラーです。 (Mobile Partner上のボタンがグレーアウトして押せなくなる場合も、こちらに該当します	.)
	① 本製品を一度取り外し、挿しなおしてください	
	②別のUSB差込口に変更	
	③本製品を取り外し、PCを再起動	
	④ Mac OS 10.6·10.7をお使いの場合(32bit起動が必要)	P7~8
①	You can't connect before register an available network. ネットワークに上手く接続できていない場合に表示されるエラーです。	
	① マニュアルサーチ (手動で電波を取得する)	P13
	② 通信規格の変更	
①	The SIM/USIM card has not been detected or is invalid. SIMカードが正しく認識されていない場合に表示されるエラーです。 SIMカードの清掃	P15
①	Error678 APNの設定に誤りがある場合に表示されるエラーです。	PQ
	APNの設定の確認(誤りがない場合、新規作成)	79

1	Mobile Partnerのインストールが上手くいかない
•	① 管理者権限(Administrator)でPCにログオンしていることを確認
	② 本製品を一度取り外し、挿しなおします
	③ PCにインストールされているセキュリティソフトを一時的に停止し、再度インストール
1	本製品を接続後Mobile Partnerが自動起動しない
	①デスクトップにあるMobile Partnerのアイコンをダブルクリックし起動
	②「自動再生」画面が表示される場合「Auto Run.exeの実行」をクリックし起動
	③本製品を一度取り外して挿しなおすか、別のUSB差込口に変更
1	電波を掴めない、接続が安定しない
	① アンテナが一本も立たない場合(電波が悪い、不安定)
	■ 圏外の可能性があります。利用場所を変えて接続をお試しください
	■ マニュアルサーチ (手動で電波を取得) ······ P13
	■ 通信規格の変更 P14
	②スピードが遅いまたは接続が不安定な場合
	■ 通信規格の変更 P14
	■ 時間と場所を変えてお試しください
1	他にも接続ソフトがインストールされている
•	他の接続ソフト(docomo、au、EMOBILE製品など)と競合することがあります
	他の接続ソフトを停止もしくはアンインストールしてからMobile Partnerのインストールや 起動を行ってください
U	VPN接続ができない
	①お客様のシステム環境に則したVPNの接続手順をご確認ください

②通信規格の変更 ····· P14

④Mobile Partner上で接続が確立している場合、お客様の会社内のネットワーク管理者へ確認

③VPN接続は通信速度の影響を受けるため、ご利用場所や時間帯を変更

プロキシサーバーの設定、固定IP・DNSの設定を行っている場合があります

接続はできているのに、Webページが開かない

マニュアルサーチは手動で電波の取得する方法になります。下記の場合、お試しください。
① Error619・Error628・Error720が表示される(事前にAPNの設定をご確認ください)

- ②電波状況が悪い
- ③ 接続する通信会社を変更したい



「Tools」→「Options」をクリック



step 「Network」→画面右上「Registration Mode」をクリックし、「Manual search and register」にチェックを入れ、画面右下「Refresh」をクリック











電波取得終了後Network Statusが「Available」な通信会社を選択し「Register」をクリック







step 「Register success」と表示されたら、OKボタンを選択。

Mobile Partnerメイン画面左下のアンテナマーク 極確認し「Connect」をクリック ※「Register Failed」と表示される場合は、Cancelをクリックし、別の通信会社への接続をお試しください。 ※改善されない場合は、Steo1 からやり直し、別の通信会社への接続をお試しください。

#### 受信する電波の規格を変更する方法です。下記の場合、お試しください。

① 電波状況が悪い

トラブルシューティング

② 通信が不安定




「Tools」→「Options」をクリック



step 「Network」→「Network Type」をクリックし、プルダウンメニューから「WCDMA only」に変更












Mobile Partnerメイン画面左下のアンテナマーク Mobile Partnerメイン画面左下のアンテナマーク を確認し、「Connect」をクリック
\*WCDMA onlyで改善しない場合は、GSM onlyをお試しください。



# SIMカードの清掃

step 1


本製品のフタを外します



step 2 トレイを横に引き抜き取り外します



ICチップ部分(金属部分)が見える状態とし、 矢印の方向にSIMカードをスライドさせ引き抜いてください



step SIMカード裏側の金属部分を柔らかい布で軽く拭いてください



step 向きに注意し、SIMカードを元の状態にお戻しください



写真の向きでトレイを本製品に取り付けます



## アンインストール手順

本製品を取り外した状態でアンインストールを行ってください




「スタート」→「すべてのプログラム」→「Mobile Partner」→「Uninstall」を 選択。アンインストーラが起動しますので、以下の画面を参考に、ボタンを 順にクリックしてアンインストールを完了してください。

ΧP

Vista

Win7







# 滞在先からのお問合せ(国際フリーダイヤル)と返却のご案内

#### Win8

スタート画面の何もない部分を右クリック(タッチの場合は画面下から上にスワイブ)し、アブリバーを表示させ、右下の「すべてのアブリ」を選択。 次に、アブリの一覧からMobile Partnarの「Uninstall」を選択後、アンインストーラが起動。 アンインストーラ起動後の操作は、P16の②、③を参照。



※上画像の画面にて「Uninstall」が表示されない場合は、下画像を参照。 「Mobile Partner」のアイコン上で右クリックすると画面下部にアプリバー表示後、「アンインストール」を選択することで「プログラムと機能」のウィンドウが開きます。 一覧から「Mobile Partner」のアイコンをダブルクリックし、アンインストーラを起動してください。





Finder内の「アプリケーション」から「Mobile Partner」のアイコンをゴミ箱へ移動

※Dockのアイコンを削除してもアンインストールすることはできません。

#### ● 滞在先からのお問合せ(国際フリーダイヤル)

接続できないなどの不具合が滞在先で生じた際には、下記国際フリーダイヤルをご利用にて、当社にご連絡ください。 24時間 日本語にて対応いたします。

(携帯電話をご利用の場合は、繋がらなかったり、別途通話料が発生する場合がありますので 固定電話をご利用くださいますよう、お願い申し上げます。)

#### 【ご利用方法】

#### 下記表の滞在国の電話番号をダイヤルしてください。

- ※ ホテルによっては、通話料金の代わりに手数料を独自に徴収する場合がありますので、ご注意ください。
- ※ 下記に記載されている国以外にご滞在の方の緊急の場合は【+81-3-5766-2721】にご連絡いただきますよう お願い申し上げます。ご連絡をいただいた後、弊社よりご滞在ホテルなどお客様のご都合の良い番号へ折返し ご連絡させていただきます。

アメリカ / ハワイ	1-800-817-0274
カナダ	1-888-386-6537
ブラジル	080-0891-9614
中国 (北部)※	1-080-0813-2186
中国 (南部)※	1-080-0481-2292
香港	800-968-156
台湾	0080-181-4402
韓国	00798-817-1422
タイ	001-800-814-0583
シンガポール	8008-102-210
インドネシア	001-803-0081-1176
マレーシア	1-800-81-2703
フィリピン	1-800-1816-0205

スリランカ	011-247-3076
オーストラリア	1-800-055-399
ニュージーランド	0800-88-0165
アラブ首長国連邦	800-0813-0024
イスラエル	1-809-458-043
南アフリカ共和国	0800-99-9583
イギリス	080-8234-8064
フランス	080-091-4378
イタリア	800 - 787 - 777
ドイツ	0800-189-0430
スペイン	900-95-8135
ポルトガル	800-819-466
オランダ	080-0022-4288

ベルギー	080-073-537
オーストリア	080-029-5951
チェコ	800-142-930
ハンガリー	068-001-8499
スイス	080-056-2273
スウェーデン	020-793-351
ノルウェー	800-12-485
デンマーク	80-887-614
アイルランド	1-800-760-181
ポーランド	00-800-811-3221
ロシア	810-800-2024-4081

※ 中国北部とは、北京市・天津市・大連市を含む、黒龍江省・吉林省・遼寧省・河北省・山西省・山東省・河南省・内蒙古自治区をさします。 それ以外の地域は南部となります。

#### ● 宅配にてご返却いただく場合

下記住所宛に宅配にてご返却ください。宅配送料はお客様負担にてお願い申し上げます。 ※帰国日から2日以内に弊社に届くようご返却いただけない場合は、

延滞料: グローバルデータ 2,100円/日、グローバルセルラー 1,050円/日 が発生いたします。

【字配返却先及びお問合せ先】

〒150-0011 東京都渋谷区東 1-26-20 東京建物東渋谷ビル 8 階

**エクスコムグローバル株式会社** TEL:0120-800-540 FAX:03-5766-2723

Mail: info@globalcellular.jp もしくは info@globaldata.jp

営業時間(日本時間) 平日= 9:00~20:00 / 土日祝= 10:00~19:00